

# **TOP ALARMAS LTDA.**

## **PROGRAMACION BASICA ADEMCO VISTA 10**

### ***PARA CAMBIAR CODIGOS USUARIOS***

- CODIGO MAESTRO***
- 1 ENTRE CODIGO MAESTRO (\*\*\*\*) Y PRESIONE (8) O( 80)
  - 2 LUEGO ENTRE (2)
  - 3 ENTRE NUEVO CODIGO (\*\*\*\*)
  - 4 ENTRE NUEVO CODIGO (\*\*\*\*) OTRA VEZ

NOTA: EL TECLADO EMITIRA 3 PITOS INDICANDO CODIGO CORRECTO

- CODIGOS ADICIONALES***
- 1 ENTRE CODIGO MAESTRO (\*\*\*\*) Y PRESIONE (8) O( 80)
  - 2 LUEGO ENTRE (3) O (4) 0 (5) ETC DEPENDIENDO DE CODIGOS A PROGRAMAR  
MAX 7
  - 3 ENTRE NUEVO CODIGO (\*\*\*\*)

CODIGO PROGRAMADO DESARMADO FORZADO      1379 + 2 PARA ACTIVAR

1379 + 1 PARA DESACTIVAR

- PARA ACTIVAR ALARMA***
- 1 ENTRE CODIGO +2 PARA ACTIVACION CON INTERIOR
  - 2 ENTRE CODIGO +3 PARA ACTIVACION INTERIOR SIN TIEMPO
  - 3 ENTRE CODIGO +7 PARA ACTIVACION CON TODO EL SISTEMA INSTANTANEO

### ***PARA PROGRAMAR EL SONIDO DE APERTURAS***

- 1 APRETAR (9) SE ACTIVA SONIDO INDICA PANTALLA
- 2 APRETAR (9) SE DESACTIVA SONIDO NO INDICA PANTALLA

### ***PARA EXCLUIR UNA ZONA***

- 1 APRETAR (6) Y LUEGO INDICAR Nº DE ZONA A EXCLUIR (EJEMPLO 5) +CODIGO  
+ 2 PARA ACTIVAR
- 2 PARA ESACTIVAR CODIGO +1